

MoveCode®

Los telecomandos de la serie MoveCode (disponibles en 1, 2 ó 4 canales) han sido diseñados para enviar un código variable (con cada pulsación se cambia el código emitido) a un receptor de la misma serie. Cada uno de los canales emite activando su pulsador correspondiente. Son sólidos, compactos e inalterables a golpes por caídas.

Todas las unidades se suministran con un soporte de pared, una batería alcalina Mod. GP-23 de 12 V. y un llavero para facilitar su transporte.

Un LED se ilumina durante la transmisión. En caso contrario nos indicaría la poca carga de la batería, siendo necesario en tal caso, reemplazarla.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA.

- 1º Desatornillar la carcasa posterior para poder separarla.
- 2º Quitar la batería gastada y reemplazarla por la nueva en la misma posición: (-) en el muelle, (+) en la chapita.
- 3º Comprobar si el LED se enciende actuando en uno de los pulsadores. Esto indica la correcta colocación de la batería.
- 4º Cerrar y atornillar las carcasas.

